




## Terminal regels

### Algemene veiligheidscondities op het Botlek Tank Terminal terrein:

Op het gehele terrein van de Botlek Tank Terminal gelden de volgende regels:

- Aanwijzingen van het personeel van Botlek Tank Terminal moeten altijd opgevolgd worden.
- Roken en open vuur zijn op het gehele terrein verboden. Roken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen rookruimte bij het bedrijfskantoor.
- Het gebruik van alcohol en/of drugs, evenals het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op het gehele terrein verboden.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in het bedrijfskantoor.
- Gebruik van elektronische apparatuur, zoals (draagbare) radio's, foto- en film apparatuur, is op het gehele terrein verboden.
- Gebruik van niet EX mobiele telefoons is op het gehele terrein verboden. Uitzondering op het gebruik van mobiele telefoons geldt binnen het bedrijfskantoor. Hier is het gebruik van mobiele telefoons wel toegestaan.
- Alleen indien hiervoor een werkvergunning is afgegeven door BTT is het uitvoeren van werkzaamheden, anders dan manipulaties, toegestaan. Dit bovendien onder de voorwaarde dat de hiervoor gebruikte gereedschappen en apparaten aan alle wettelijke eisen voldoen en hiervoor zijn goedgekeurd.



## Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):

Buiten de aangegeven zones van de Botlek Tank Terminal is het dragen van de volgende PBM's verplicht:

- veiligheidshelm.
- veiligheidsschoenen.
- veiligheidsbril.

In de beladings zones van de Botlek Tank Terminal is het verplicht om naast de bovenstaande PBM's ook de onderstaande PBM's te dragen:

- chemicaliënhandschoenen.
- brandwerende en antistatische werkkleding welke lichaamsdelen en ledematen bedekken.

Derden moeten zelf in het bezit zijn van de betreffende beschermingsmiddelen. Chauffeurs/Schippers zonder de betreffende PBM's kunnen worden geweigerd. Het bedienen van installaties, is alleen toegestaan door bevoegd Botlek Tank Terminal personeel.

## Calamiteit:

### Wat te doen bij Sirene alarm:

1. Werk veilig stellen / apparatuur uitschakelen / alle werkvergunningen worden beëindigd en ingeleverd.
2. Omstanders waarschuwen.
3. Zo snel mogelijk verzamelen op de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen.
4. Wacht op instructies BTT BHV personeel.

Test alarm elke 1<sup>ste</sup> maandag van de maand om 12:00 uur

Het zich niet houden aan deze regels kan leiden tot een opgelegde sanctie.

**Bij een calamiteit CCR Botlek Tank Terminal bellen: Tel. 0031(0)10-2310301**



## Chauffeurs:

Bij aankomst op de terminal dienen bezoekers voertuig(en) en bestuurders te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, alsmede de voorschriften zoals vermeld in het ADR; in het bijzonder welke betrekking hebben op de veiligheid, hygiëne en goede werking van de voertuiguitrusting die bij het laden/lossen worden gebruikt (zie o.a. ADR – 7.5.1.1). Bij aankomst dienen deze personen zich direct naar het Botlek Tank Terminal bedrijfskantoor te begeven en zich daar bij de balie melden.

## Specifieke condities voor voertuigen op het terrein:

Voor voertuigen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/uur.
- De maximaal toegestane voertuighoogte is beperkt tot 5,20 meter in verband met de vrije hoogte van pijpenbrug.
- De temperatuur van de compartimenten mag niet hoger zijn dan 35°C. Indien de temperatuur hoger is zal het voertuig niet worden beladen totdat de temperatuur voldoende is gezakt.
- Vóór het oprijden van het terrein moeten alle afsluiters gesloten zijn en de stofkappen aangebracht.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de hiervoor aangewezen en gemarkeerde gedeelten van het terrein.
- Tijdens parkeren en tijdens laden dienen de motor en standkachel van het betreffende voertuig uitgeschakeld te staan en dient het voertuig op de handrem te worden gezet.

- Tijdens de belading moeten ramen en deuren van de trekker gesloten zijn.
- Het betreden van de bovenkant van de voertuigen is op het gehele terrein verboden.
- Voor de belading zal de chauffeur controleren of kenmerking en etikettering is aangebracht, alle afsluiters zijn gesloten en stofkappen zijn aangebracht.
- De compartimenten van de voertuigen mogen nooit worden betreden.
- De mangaten mogen alleen tijdens beladen of voor inspectie geopend zijn.
- Het laden mag alleen plaatsvinden indien voertuig(en) en bestuurder aan alle wettelijke eisen m.b.t. documenten, certificaten, keuringen en inspecties voldoen.

Bij afwijkingen of gebrek aan documenten, certificaten en/of uitrusting van het of indien blijkt dat voertuig(en) of bestuurder niet aan de voorschriften van het ADR, artikel 7.5.1.2 voldoen, behoudt de Botlek Tank Terminal zich het recht voor een voertuig te weigeren voor belading

- Voertuigen mogen alleen op het daarvoor bestemde aardpunt gegaard worden.
- Het is niet toegestaan enige onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties aan voertuigen op het Botlek Tank Terminal terrein uit te voeren. Alleen met schriftelijke toestemming middels een heet of koud werkvergunning, welke verstrekt is door Botlek Tank Terminal personeel, is het onder bovenstaande voorwaarde toegestaan.
- Sluiten van mangaten is alleen toegestaan met daarvoor bestemd vonkvrij gereedschap. Onder toezicht BTT personeel.